

《日产、丰田汽车配件互换手册(取

图书基本信息

书名：《日产、丰田汽车配件互换手册(日本变速器轴承)》

13位ISBN编号：9787536444737

10位ISBN编号：7536444737

出版时间：1999-3-1

作者：王敏,李湘春,马志雄,童康祥

页数：200

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu111.com

《日产、丰田汽车配件互换手册(取

书籍目录

一、日产

表1 1 P430 ; YP430 ; N430 ; W430 ; H430 ; R430 ; WH430 ; V430 ; V431 ; VH430 ; VR430

表1 2 R330 ; N330 ; Q330 ; V330 ; P330 ; KP330 ; K330 ; KPF330 ; KF330

表1 3 PY30 ; YPY30 ; Y30 ; NY30 ; HY30 ; WY30 ; WHY30 ; VY30 ; VH30 ; MY30 ; MY30

二、丰田

表2 1 EE : 96V , 98V ; AE91 ; AT : 151 , 171 , 177 ; AE90 ; EE : 80 , 90 , 97 ; AE92 , AE80 , AE82[C40 , (4档) ; C50 , (5档)]

表2 2 AE91 ; EE96V , EE98V[C50 (5档) ; C40 (4档)]

表2 3 NL30 ; EP71 , EP76V ; NP76V ; NP70 ; EL30 , EL31 ; EE90 , EE97 ; EP70 (C40 , C50 ; A132L) [C140 (4档) ; C150 (5档)]

《日产、丰田汽车配件互换手册(取

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu111.com