

# 《土建工程-冶金工业建设工程预算》

## 图书基本信息

书名：《土建工程-冶金工业建设工程预算定额-第一册（下册）》

13位ISBN编号：9787502461362

10位ISBN编号：7502461361

出版时间：2013-1

出版社：冶金工业出版社

作者：冶金工业建设工程定额总站 编

页数：512

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)

# 《土建工程-冶金工业建设工程预算》

## 内容概要

《冶金工业建设工程预算定额(第1册)土建工程(下册)(2012年版)》是完成规定计量单位分项工程计价所需的人工、材料、施工机械台班的指导性消耗量标准；是统一冶金建筑安装工程预算工程量计算规则、项目划分、计量单位的依据；是编制冶金建筑安装工程施工图预算、招标控制价、确定工程造价的依据；是编制概算定额（指标）、投资估算指标的基础；也可作为制定企业定额和投标报价的基础；其中建筑安装工程的工程量计算规则、项目划分、计量单位、工作内容等也可作为实行工程量清单计价、编制冶金建筑安装工程量清单的基础依据。

# 《土建工程-冶金工业建设工程预算》

## 书籍目录

册说明 建筑面积计算规则 第七章楼地面工程 说明 工程量计算规则 一、楼地面垫层工程 二、楼地面找平层 三、楼地面面层 1.整体面层 2.大理石面层 3.花岗岩面层 4.预制水磨石块面层 5.彩釉砖面层 6.水泥花砖面层 7.缸砖面层 8.陶瓷锦砖面层 9.拼碎块料面层 10.红(青)砖面层 11.镭射玻璃地面、块料面酸洗打蜡 12.塑料、橡胶板面层 13.地毯及附件 14.木地板、软木橡胶地板 15.抗静电活动地板 16.环氧自流平地面 17.铸铁、钢板地面 18.耐磨、不发火地坪 四、栏杆、扶手 1.铝合金管扶手 2.不锈钢管扶手 3.塑料、钢管扶手 4.硬木扶手 5.靠墙扶手 ..... 第八章屋面及防水工程 第九章防腐、保温、隔热工程 第十章装饰工程 第十一章建筑工程垂直运输 第十二章高层建筑超高增加费 附录混凝土、砂浆配合比

## 章节摘录

版权页：插图：一、地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度以立方米（ $m^3$ ）计算。应扣除凸出地面的构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占体积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 $0.3m^2$ 以内孔洞所占体积。二、整体面层、找平层均按主墙间净空面积以平方米（ $m^2$ ）计算。应扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟等所占面积，不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积在 $0.3m^2$ 以内的孔洞所占面积，但门洞、空圈、暖气包槽、壁龛的开口部分亦不增加。三、块料面层，按图示尺寸实铺面积以平方米（ $m^2$ ）计算，门洞、空圈、暖气包槽和壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。四、楼梯面层（包括踏步、平台以及小于 $500mm$ 宽的楼梯井）按水平投影面积计算。五、台阶面层（包括踏步及最上一层踏步沿按 $300mm$ 宽）按水平投影面积计算。六、其他：1.踢脚板按延长米计算，洞口、空圈长度不予扣除，洞口、空圈、垛、附墙烟囱等侧壁长度亦不增加。2.散水、防滑坡道按图示尺寸以平方米（ $m^2$ ）计算。3.栏杆、扶手包括弯头长度按延长米计算。4.防滑条按楼梯踏步两端距离减 $300mm$ 以延长米计算。5.明沟按图示尺寸以延长米计算。6.扶手、栏板栏杆的主要材料用量，其设计与定额不同时调整，但人工机械消耗量不变。

# 《土建工程-冶金工业建设工程预算》

## 编辑推荐

《冶金工业建设工程预算定额(第1册)土建工程(下册)(2012年版)》内容包括：土石方工程，脚手架工程，砌筑工程，混凝土及钢筋混凝土工程，混凝土构件运输及安装，门窗，楼地面工程，屋面及防水工程，防腐、保温、隔热工程，装饰工程，建筑工程垂直运输，高层建筑超高增加费，附录为混凝土、砂浆配合比。

# 《土建工程-冶金工业建设工程预算》

## 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:[www.tushu111.com](http://www.tushu111.com)